

Tastenkombinationen zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen mit AVM Fritz Box.

LEISTUNGSMERKMAL	AKTIVIEREN	DEAKTIVIEREN
Anklopfen/Makeln/Rücksprache	*## 4 3 1	*## 4 3 0
Anklopfen ablehnen	R 0	
Halten	R 1 (für zweite Verbindung)	
Makeln	R 2 (zurück zur ersten Verbindung)	
Permanente Rufnummernunterdrückung	*## 3 1 1	*## 3 1 0
Rückfragen	R und Zielrufnummer	
Aktive Verbindung beenden	R 1	
Anrufe mit unterdrückter Nummer abweisen	*## 3 0 1 (Status: *309)	*## 3 0 0
Nicht stören	*## 2 6 1 (Status: *269)	*## 2 6 0
Anrufweiterleitung sofort Nach x Sekunden Bei besetzt	*## 2 1 1 und Zielrufnummer. (Status: * 219) *## 6 1 1 und Zielrufnummer* Sekunden (Status: *619) *## 6 7 1 und Zielrufnummer (Status: *679)	*## 2 1 0 *## 6 1 0 *## 6 7 0

Tastenkombinationen zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen ohne AVM Fritz Box.

LEISTUNGSMERKMAL	AKTIVIEREN	DEAKTIVIEREN
Anklopfen/Makeln/Rücksprache	* 4 3 1	* 4 3 0
Anklopfen ablehnen	R 0	
Halten	R 1 (für zweite Verbindung)	
Makeln	R 2 (zurück zur ersten Verbindung)	
Permanente Rufnummernunterdrückung	* 3 1 1	* 3 1 0
Rückfragen	R und Zielrufnummer	
Aktive Verbindung beenden	R 1	
Anrufe mit unterdrückter Nummer abweisen	* 3 0 1 (Status: *309)	* 3 0 0
Nicht stören	* 2 6 1 (Status: *269)	* 2 6 0
Anrufweiterleitung sofort Nach x Sekunden Bei besetzt	* 2 1 1 und Zielrufnummer. (Status: * 219) * 6 1 1 und Zielrufnummer* Sekunden (Status: *619) * 6 7 1 und Zielrufnummer (Status: *679)	* 2 1 0 * 6 1 0 * 6 7 0